



ЧТО УМЕЕТ
FAQ

КАКИЕ БЫВАЮТ

КАК СДЕЛАТЬ

ГДЕ КУПИТЬ

КАК ПРОШИТЬ

ЧЕМ ПРОШИТЬ

КРОСС-ПРОЕКТЫ

МУЗЫКА ИГРЫ
ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Часто задаваемые вопросы и ответы

Как попасть в меню 128к ОС спектрума для загрузки игр в прошивке technocat?

Нажать любую клавишу на стартовом экране (да, про это тоже спрашивают)

Как запустить игры на Мурмуляторе со спектрум-прошивкой tescocat?

- 1) Скопировать на SD карту файлы с расширением tap ([тут](#) есть много ссылок и описаний игр), нажать Win/Ins чтобы войти в файловый менеджер, выбрать нужную игру, нажать Enter, и выбрать пункт меню "Tape load", начнется длительная загрузка со звуком, как на реальном спектре.
- 2) Можно ускорить загрузку, если вызвать меню "настройки", вызываемое по Ctrl+F11 или кнопке "Start" джойстика, выбрать "FastLoad" и произвести сохранение настроек, после этого игры в формате tap будут запускаться сразу.
- 3) Также сразу загружаются файлы с расширением z80, которые можно скопировать на SD карту, нажать Win/Ins для вызова файлового менеджера и выбрать нужную игру.
- 4) Можно загрузить игру с аудиовхода TapIn через аудиоманитофон, плеер, смартфон. Рассмотрим загрузку через Android смартфон. Устанавливаем приложение [PlayZX](#), загружаем на смартфон файлы с расширением [tap](#), проверяем, что файл воспроизводится - шипит, пищит. Подключаем смартфон кабелем миниджек 3.5 мм к входу TapIn

Мурмулятора, на Мурмуляторе в прошивке 128к нажимаем кнопку "Tape load" и запускаем воспроизведение tar файла на смартфоне, ждем когда загрузится и играем.

5) Можно запустить игру или программу в формате trd. Описание процесса загрузки данного формата имеется в [статье про музыку на спектре](#).

Какой нужен совместимый джойстик?

Dendy джойстик на 4 или 6 кнопок, [такой](#), или [такой](#), или [такой](#)

Будет работать кемпстон-джойстик от моего старого спектрума?

Нет

Какая клавиатура подойдет?

PS/2 или USB клавиатура, поддерживающая протокол PS/2 (например SunWind SW-K500G или OLMIO Мини-клавиатура СК-05)

Какой нужен блок питания для Мурмулятора?

Подойдет любой блок питания с коннектором Type-C, 5В, от 0.2А и выше

Почему не работает джойстик в прошивке Tescocat?

Проверьте меню "настройки", вызываемое по Ctrl+F11 или кнопке "Start" джойстика:

Если подключен внешний Dendy джойстик, в настройках нужно выбрать [Ext Joystick], при этом в спектр-играх выбираем KEMPSTON

Все остальные настройки отключают внешний джойстик.

[Kempston Joystick] - Эмуляция джойстика курсорными клавишами клавиатуры и правым Shift/Del как кнопкой действия (нужно, когда джойстика нет, а в игре удобное управление именно на кемпстоне)

[Interface2 Joystick] - Курсорные клавиши клавиатуры как Interface2 (редко используемый тип спектрум-джойстика, который поддерживают некоторые игры)

[Cursor Joystick] - Курсорные клавиши клавиатуры как Cursor (редко используемый тип спектрум-джойстика, который поддерживают некоторые игры)

[---===[NONE]===---] - Все эмуляции джойстика выключены

Почему не работает звук в прошивке Tescocat?

Проверьте меню "настройки", вызываемое по Ctrl+F11 или кнопке "Start" джойстика:

В разделе звука по умолчанию стоит NONE, выберите себе подходящую конфигурацию, например Beeper+AY

Я что-то нажал в настройках Tescocat и у меня ничего не работает!

Удалите .conf файл с microSD карты через компьютер и настройки прошивки можно будет произвести с нуля

У меня на компьютере работает microSD карта, а на мурмуляторе не работает!

Карту форматируем в FAT32. Не все карты работают, дело не в объёме, скорее всего в SPI режиме. Прошивка Tescocat поддерживает следующие форматы файлов - TAP, Z80, TRD. Файлы данных форматов копируем на карту, можно без папок, можно в папках. В названиях папок и файлов не должно быть кириллицы. Глубина вложения не более 10, количество файлов в каждой папке (в том числе и в корне) не более 500. С microSD карты файлы лучше не удалять, а произвести повторное форматирование и скинуть нужное еще раз, иначе возможны баги с удаленными файлами.

Игры тут

Сделяль melovanovi4

Made on  Tilda