

[ЧТО УМЕЕТ  
FAQ](#)[КАКИЕ БЫВАЮТ](#)[КАК СДЕЛАТЬ](#)[ГДЕ КУПИТЬ](#)[КАК ПРОШИТЬ](#)[ЧЕМ ПРОШИТЬ](#)[КРОСС-ПРОЕКТЫ](#)[МУЗЫКА](#) [ИГРЫ](#)  
[ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ](#)

## pico-bootloader-patch

Специальная прошивка от **Alex\_Ekb** для Pi Pico, позволяющая выбрать и загрузить любую прошивку с SD карты Мурмулятора

Прошивки \*.uf2 скопировать в каталог "uf2" карты

Прошить Pico файлом pico\_bootloader соответственно размеру флеш-памяти вашего пико:

2 МБ, 4 МБ, 8 МБ, 16 МБ (Версия от 30.09.2023)

Мурмулятор загрузится и покажет черный экран, выключить, включить, зажав F2 на PS/2 клавиатуре, или Select на денди-джойстике, появится выбор прошивки, запустить нужную:



Если что-то пойдет не так, можно начисто стереть флеш-память Pi pico прошивкой `flash_nuke.uf2`, после этого можно прошивать любой другой прошивкой.



Сделяль melovanovi4

Made on  Tilda