

[ЧТО УМЕЕТ  
FAQ](#)[КАКИЕ БЫВАЮТ](#)[КАК СДЕЛАТЬ](#)[ГДЕ КУПИТЬ](#)[КАК ПРОШИТЬ](#)[ЧЕМ ПРОШИТЬ](#)[КРОСС-ПРОЕКТЫ](#)[МУЗЫКА](#)[ИГРЫ](#)

# pico-xt

Проект **pico-xt** - эмулятор PC XT (8086/8088)

Автор порта под железо Мурмулятора - [xrip\\_ru](#)

[Страничка проекта на гитхабе](#)

Скачать текущую сборку с [гитхаба](#) или [у нас](#)


Загрузка ОС происходит с виртуальной дискеты "A", образ которой надо положить на microsd в папку \XT\fdd0.img, если ничего не положить, то загрузится с прошивкой по умолчанию. Поддерживает образ диска "C", ищет его на флешке в папке \XT\hdd.img. Образы читаются и пишутся, можно сохранять созданные файлы.

Виртуальный "C" с рекомендованным размером до 40 мб можно создать программой [Winimage](#)

Скачать сборник образов дискет "A" [у нас](#) или с [Яндекс.Диска](#)

Скачать образ жесткого диска с играми [у нас](#) или с [Яндекс.Диска](#)

Схема подключения внешнего ЦАП, проверена работа для PCM5102(A):





Сделяль melovanovi4

Made on  Tilda